





Height adjustment (regulation range: **5,5 mm**) / Höheneinstellung (Einstellbereich: **5,5 mm**)

±

- Ease up on screws **2** for **every hinge** in door.
Schrauben **2** für **jedes Türband** lösen.
- Unscrew the upper screw **1** for **every hinge** in door.
Oberen Gewindestift **1** für **jedes Türband** abschrauben.
- In case of heavy door, we advise lighten door with for instance wedges.
Bei schweren Türen wird empfohlen, sie zunächst zu entlasten, z. B. mithilfe von Keilen.
- Use allen wrench **4** to regulate with screw **3** (one turn 360° will change height by **1mm**) It should be done for **every hinge** possibly equal.
Mit Inbusschlüssel **4** die Höheneinstellung mithilfe von Schraube **3** vornehmen (eine Drehung um 360° bewirkt eine Höhenveränderung um **1mm**). Vorgang nacheinander für **jedes Türband** möglichst einheitlich wiederholen.
- After adjustment screw tight screws **2** in all hinges.
Nach der Höheneinstellung Schrauben **2** in allen Türbändern anziehen.



- Left / right adjustment (regulation range:3,5mm*) /
- Einstellung des Spalts (Einstellbereich: 3,5mm*)
-
- Use allen wrench to regulate with screw 1. (one turn 360° will change distance by 1mm)
- Nehmen Sie die Einstellung mit dem Gewindestift 1 vor. Eine Umdrehung mit dem Schlüssel (360°) entspricht einer Änderung
- der Spaltbreite um 1mm.
-
- * - full adjustment range only possible for systems with a gap of at least 7mm or with special way milled profile extending the regulation range:
- this is due to the thickness of the wings
- - Der vollständige Einstellbereich kann nur bei Systemen mit einem mindestens 7mm breiten Spalt oder mit einer Fräsung zur
- Vergrößerung des Verstellbereichs erreicht werden: dies ergibt sich aus der Dicke der Flügel.



- Front / back adjustment (regulation range: up to 2,0mm*) /
- Einstellung der Dichtung (Einstellbereich bis 2,0 mm*).
-
- Door before the regulation should be lightened
- Die Tür muss vor der Einstellung entlastet werden.
-
- Ease up on screw 1.
- Schraube 1 leicht lösen.
-
- Make adjustment by allen wrench: one turn 360 degrees will change distance by 1mm.
- Einstellung des Andrucks der Dichtung mit Inbusschlüssel: Eine Umdrehung (360°) entspricht einer Veränderung von 1mm.
-
- After adjustment, screw tight screws 1.
- Nach der Einstellung Schrauben 1 anziehen.
-
- - for (..)MR12: up to 2,0mm, for (..)MR10: up to 1,0mm, the real range could be smaller depending on distance near gasket
- in the aluminium systems
- -für (..)MR12: bis 2,0mm, für (..)MR10: bis 1,0mm. Der tatsächliche Einstellbereich kann je nach Aluminiumsystem durch die
- Breite des Spalts an der Dichtungs geringer sein.